

# ANVÄNDARMANUAL

för LUNOS e<sup>2</sup> Ventilationssystem m värmeåtervinning i din bostad

**Dubbel strömbrytare för På och avstängning** samt val av hastighet och mängden av luftflöden.

**På och avstängning:** Se bild. **0 = AV, 1 = PÅ**

**Flödesväljare (fläkthastighet):**

**Läge 1: 15 = lägsta hastighet.**

**Läge 2: 30 = mellanläge.**

**Läge 3: högsta läge. Tryck hastigt från läge 2 till läge 1 tillbaka till läge 2 (inom 5 sekunder) = högsta flödesvolymen.**



**! VARNING: Vid alarm av gasutsläpp. Stäng den inre kåpan gm att trycka till den och stäng av ventilationen. Vänta med att öppna kåpan och slå på ventilationen först när risk för fara upphört OBS: glöm inte att öppna kåpan.**


## Filterbyte

LED-lampan bakom brytaren lyser oupphörligt röd när filtret ska rengöras eller bytas.

Ta bort inomhuskåpan, ta bort filtret (kan tvättas rent med vatten och lite diskmedel). Isätt tillbaka filtret och nstallera inomhuskåpan igen.

**För att återställa LED-lampan, tryck snabbt på luftflödesväljarens knapp tre gånger i snabb följd.** Därefter ska LED-lampan slockna.

Strömbrytarens knappväljare PÅ/AV ska vara på läge PÅ "I". Ventilationens öppning får inte vara stängd eller övertäckt.



Vänligen skriv in datumet för filterbytet nedan:

Datum/filterbyte	Tid för nästa filterbyte	Typ av filter

## Rengöring

Om nödvändigt torka av inomhuskåpan och dess ram med en torr mjuk trasa.

**!** Filterbyte eller rengöring bör inte utföras av barn eller person som inte kan anses klara av att sköta om ventilationsdonet på ett betryggande sätt p g a deras psykiska hälsa eller deras okunnighet eller brist på vetskap.

## Ytterligare / utbytbara reservdelar

Komplett inomhuskåpa 9/IBE  
Utbytesfilter G3, 9/FIB3R, 3-pack

Order No.: 39 851  
Order No.: 37 214



Svenskt typgodkännande: nr 1097

Innehavare: Sweden Energy Building Systems

Tillverkningen av denna produkt har skett i enlighet med beslut om tillverkningskontroll samt de handlingar som lagts till grund för beslutet om typgodkännandet.

Sweden Energy Building Systems, Sv. Generalagent.

Hemsida: [www.energybuilding.se](http://www.energybuilding.se)

Tel: 0733 59 90 00.

Mailadress: [info@energybuilding.se](mailto:info@energybuilding.se)

